

Manual: Wall car

Powering:

- 1) Loosen the battery cover screw in the controller and remove it.
- 2) Insert 6x AA batteries into the remote control. Insert the batteries in the correct polarity.
- 3) Close the cover and screw it back.
- 4) Make sure the car is switched in the "OFF" position (only the switched off car can be charged).
- 5) Make sure the remote-control switch is in the "ON" position.
- 6) Unplug the power cord.
- 7) Plug the power cord into the power port (on the back of the car, arrow heading up).
Charging should take 20-40 minutes. Do not charge the battery immediately after use but allow it to cool down for at least 10 minutes. The green indicator light turns off when fully charged.

Driving on the floor:

- 1) Make sure the power switch is in the "FLOOR" position.
- 2) The left joystick controls the car forwards and backwards.
- 3) The front lights come on when driving forward.
- 4) The back lights come on when reversing.
- 5) Press the left joystick forward and the right joystick left or right to control the direction of ride.

Riding the wall:

- 1) Make sure the power switch is in the "WALL" position.
- 2) Turn on the remote control and place the car on the wall.
- 3) To move forward, press the left joystick up.
- 4) To reverse, press the left joystick down.
- 5) You can use the right joystick to indicate the direction of travel (right, left).

Using multiple cars:

- 1) You can use up to 3 cars and controls at the same time. Keep all cars and controls off (in the OFF position).
- 2) Set a different frequency A, B, or C on each controller.
- 3) Turn on one remote control and then one toy car.
- 4) Make sure they communicate with each other on the same frequency (move the lever and make sure the wheels on the correct toy car spin).
- 5) Leave the previous remote control and toy car on and turn on the next remote control and then the toy car.
- 6) Make sure the remote controls the correct car again. Repeat the same procedure for the last car.



Návod: Antigravitační autíčko

Napájení:

- 1) Uvolněte šroub krytu na baterie v ovladači a odejměte jej.
- 2) Vložte do ovládání 6x AA baterií. Ujistěte se, že baterie vkládáte ve správné polaritě.
- 3) Uzavřete kryt a zašroubujte jej.
- 4) Ujistěte se, že je vypínač na autě v pozici „OFF“ (pouze vypnuté auto může být nabíjeno).
- 5) Ujistěte se, že vypínač dálkového ovládání je v pozici „ON“.
- 6) Vysuňte napájecí kabel.
- 7) Zapojte napájecí kabel do napájecího portu (na zadní straně auta, šipkou nahoru). Nabíjení by mělo trvat 20 – 40 minut (záleží hlavně na tom, jak je baterie vybitá). Nenabíjejte baterii ihned po použití, ale nechte ji minimálně 10 minut vychladnout. Jako indikace napájení svítí zelená kontrolka, po plném nabití zhasne.

Jízda po zemi:

- 1) Ujistěte se, že je vypínač v pozici „FLOOR“.
- 2) Levý joystick ovládá auto vpřed a vzad.
- 3) Při jízdě vpřed svítí přední světla.
- 4) Při jízdě vzad svítí zadní světla.
- 5) Stiskem levého joysticku vpřed a pravého joysticku vlevo nebo vpravo ovládáte směr jízdy.

Jízda po stěně:

- 1) Ujistěte se, že vypínač je v pozici „WALL“.
- 2) Zapněte dálkové ovládání a umístěte autíčko na zeď.
- 3) Pro jízdu vpřed stiskněte levý joystick směrem nahoru.
- 4) Pro jízdu vzad stiskněte levý joystick směrem dolů.
- 5) Pravým joystickem můžete udávat směr jízdy (vpravo, vlevo).

Použití více autíček:

- 1) Můžete používat až 3 autíčka a ovladače současně. Všechny autíčka a ovladače mějte vypnuté (v poloze OFF).
- 2) Na každém ovladači nastavte jinou frekvenci A, B, nebo C.
- 3) Zapněte jeden ovladač a poté jedno autíčko.
- 4) Ujistěte se, že spolu komunikují na stejné frekvenci (pohněte páčkou a ujistěte se, že se točí kolečka na správném autíčku).
- 5) Předchozí ovladač a autíčko nechte zapnuté a zapněte další ovladač a poté autíčko.
- 6) Zase se ujistěte, že ovladač ovládá správné autíčko. Stejný postup opakujte u posledního autíčka



Návod: Antigravitačné autíčko

Napájanie:

- 1) Uvoľnite skrutku na kryte batérie v ovládači a otvorte ho.
- 2) Vložte do ovládača 6x AA batériu. Uistite sa, že batériu vkladáte v správnej polarite
- 3) Uzavrite kryt a zašróbujte ho.
- 4) Uistite sa, že je vypínač na aute v pozícii „OFF“(len vypnuté auto sa môže nabíjať).
- 5) Uistite sa, že vypínač diaľkového ovládania je v pozícii „ON“.
- 6) Vysuňte napájací kábel.
- 7) Zapojte napájací kábel do napájacieho portu (na zadnej strane auta, šípkou hore). Nabíjanie by malo trvať 20-40 minút (záleží hlavne na tom, ako je batéria vybitá). Nenabíjajte batériu ihneď po použití, ale nechajte ju minimálne 10 minút vychladnúť. Ako indikácia napájania svieti zelená kontrolka, po plnom nabití zhasne.

Jazda po zemi:

- 1) Uistite sa, že je vypínač v pozícii „FLOOR“.
- 2) Ľavý joystick ovláda auto vpred a vzad.
- 3) Pri jazde vpred svietia predné svetlá
- 4) Pri jazde vzad svietia zadné svetlá
- 5) Stlačením ľavého joysticku vpred a pravého joysticku vľavo alebo vpravo ovládáte smer jazdy.

Jazda po stene:

- 1) Uistite sa, že vypínač je v pozícii „WALL“.
- 2) Zapnite diaľkové ovládanie a umiestnite autíčko na stenu
- 3) Pri jazde vpred stlačte ľavý joystick smerom hore
- 4) Pri jazde vzad stlačte ľavý joystick smerom dole
- 5) Pravým joystickom môžete udávať smer jazdy (vľavo, vpravo).

Použitie viacerých autíčok:

- 1) Môžete používať až 3 autíčka a ovládačov súčasne. Všetky autíčka a ovládače majte vypnuté (v polohe OFF).
- 2) Na každom ovládači nastavte inú frekvenciu A, B alebo C.
- 3) Zapnite jeden ovládač a potom jedno autíčko.
- 4) Uistite sa, že spolu komunikujú na rovnakej frekvencii (pohnite páčkou a uistite sa, že sa točia kolieska na správnom autíčku)
- 5) Predchádzajúci ovládač a autíčko nechajte zapnuté a zapnite ďalší ovládač a potom autíčko.
- 6) Opäť sa uistite, že ovládač ovláda správne autíčko. Rovnaký postup opakujte aj pri poslednom autíčku.

Instrukcja: Samochodzik antygravitacyjny

Ładowanie:

- 1) Odkręć śrubę pokrywy baterii w pilocie i zdejmij ją.
- 2) Włóż do pilota 6x AA baterie. Upewnij się, że baterie zostały włożone zgodnie z prawidłową polaryzacją.
- 3) Zamknij pokrywę i dokręć śrubką.
- 4) Upewnij się, że przełącznik na samochodziku jest w pozycji "OFF" (można ładować tylko wyłączony samochodzik).
- 5) Upewnij się, że przełącznik na pilocie jest w pozycji „ON”.
- 6) Wsuń z pilota kabel zasilający.
- 7) Podłącz kabel zasilający do portu zasilania (z tyłu samochodu, strzałka w górę). Ładowanie powinno trwać od 20 do 40 minut (w zależności od stopnia rozładowania akumulatora). Nie należy ładować akumulatora bezpośrednio po użyciu, lecz pozostawić go do ostygnięcia na co najmniej 10 minut. Zapalona zielona lampka sygnalizuje proces ładowania, a po całkowitym naładowaniu zgaśnie.

Jazda po podłodze:

- 1) Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji „FLOOR”.
- 2) Lewy joystick służy do sterowania samochodem do przodu i do tyłu.
- 3) Podczas jazdy do przodu świecą przednie światła.
- 4) Podczas jazdy do tyłu świecą tylne światła.
- 5) Aby sterować kierunkiem jazdy, przesunij lewy joystick do przodu, a prawy joystick przesuwaj w lewo lub w prawo.

Jazda po ścianie:

- 1) Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji „WALL”.
- 2) Włącz pilot i umieść samochodzik na ścianie.
- 3) Aby jechać do przodu, przesunij lewy joystick w górę.
- 4) Aby jechać w tył, przesunij lewy joystick w dół.
- 5) Prawym joystickiem możesz sterować kierunkiem jazdy (w prawo, w lewo).

Używanie kilku samochodzików:

- 1) Jednocześnie można korzystać z maksymalnie 3 samochodzików i pilotów. Wszystkie samochodziki i piloty powinny być wyłączone (w pozycji OFF).
- 2) Na każdym pilocie ustaw inną częstotliwość A, B lub C.
- 3) Włącz jeden pilot, a potem jeden samochodzik.
- 4) Upewnij się, że komunikują się na tej samej częstotliwości (przesunij dźwignię i sprawdź, czy koła właściwego samochodu się obracają).
- 5) Pozostaw poprzedni pilot i samochód włączone i włącz kolejny pilot, a następnie kolejny samochodzik.
- 6) Ponownie upewnij się, że pilot steruje właściwym samochodem. Powtórz tę samą procedurę dla ostatniego samochodu.

Návod: Antigravitációs kisautó

Tápegység:

- 1) Lazítsa meg az elemtartó fedelének csavarját a távirányítón, és távolítsa el.
- 2) Helyezzen 6x AA elemet a távirányítóba. Ügyeljen arra, hogy az elemeket a megfelelő polaritással helyezze be.
- 3) Zárja le a fedelet, majd csavarja vissza.
- 4) Győződjön meg arról, hogy az autó kapcsolója "OFF" helyzetben van (csak kikapcsolt autót lehet tölteni).
- 5) Győződjön meg arról, hogy a távirányító kapcsolója "ON" helyzetben van.
- 6) Vegye ki a tápkábelt.
- 7) Dugja be a tápkábelt a tápcsatlakozóba (az autó hátulján, felfelé mutató nyíl). A töltés 20-40 percet vesz igénybe (főleg az akkumulátor lemerültségétől függően). Ne töltse fel az akkumulátort közvetlenül használat után, hanem hagyja kihűlni legalább 10 percig. A zöld jelzőfény világít, jelezve az áramellátást, és kialszik, amikor teljesen feltöltődött.

Vezetés a földön:

- 1) Győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló "FLOOR" helyzetben van.
- 2) A bal oldali joystick vezérli az autót előre és hátrafelé.
- 3) Az első lámpák előre haladva kigyulladnak.
- 4) Tolatáskor kigyulladnak a hátsó lámpák.
- 5) A menetirány szabályozásához nyomja előre a bal joystickot, a jobb oldali joystickot pedig balra vagy jobbra.

Vezetés a falon:

- 1) Győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló "WALL" helyzetben van.
- 2) Kapcsolja be a távirányítót, és helyezze az autót a falra.
- 3) Az előrehaladáshoz nyomja felfelé a bal oldali joystickot.
- 4) A hátramenethez nyomja lefelé a bal oldali joystickot.
- 5) A jobb oldali joystickkal állíthatja a haladási irányt (jobbra, balra).

Több autó használata:

- 1) Egyszerre legfeljebb 3 autót és távirányítót használhat. Minden autót és távirányítót kapcsoljon ki (OFF helyzetbe).
- 2) Minden távirányítón állítson be más-más frekvenciát (A, B vagy C).
- 3) Kapcsoljon be egy távirányítót, majd egy játékautót.
- 4) Győződjön meg arról, hogy ugyanazon a frekvencián kommunikálnak (mozgassa a kart, és ellenőrizze, hogy a kerekek a megfelelő játékautón forognak-e).
- 5) Hagyja bekapcsolva az előző távirányítót és a játékautót, majd kapcsolja be a következő távirányítót, majd a játékautót.
- 6) Ismét győződjön meg arról, hogy a vezérlő a megfelelő játékautót vezérli. Ismételje meg ugyanezt az eljárást az utolsó autóval is.

Manual: Mașină de perete

Alimentare:

- 1) Desfaceți șurubul capacului bateriei de pe telecomandă și îndepărtați-l.
- 2) Introduceți 6 baterii AA în telecomandă. Introduceți bateriile în polaritatea corectă.
- 3) Închideți capacul și strângeți șurubul.
- 4) Asigurați-vă că mașina este în poziția "OPRIT" (numai mașina oprită poate fi încărcată).
- 5) Asigurați-vă că comutatorul de pe telecomandă este în poziția "ON".
- 6) Deconectați cablul de alimentare.
- 7) Conectați cablul de alimentare la portul de alimentare (pe partea din spate a mașinii, săgeata îndreptată în sus). Încărcarea trebuie să dureze între 20 și 40 de minute. Nu încărcați bateria imediat după utilizare, ci lăsați-o să se răcească timp de cel puțin 10 minute. Lampa indicator verde se va stinge când este complet încărcată.

Conducerea pe podea:

- 1) Asigurați-vă că comutatorul de alimentare este în poziția "PODEA".
- 2) Joystick-ul stâng controlează mașina înainte și înapoi.
- 3) Farurile din față se aprind atunci când conduceți înainte.
- 4) Luminiile din spate se aprind atunci când faceți manevre de mers înapoi.
- 5) Apăsăți joystick-ul stâng înainte și joystick-ul drept în stânga sau în dreapta pentru a controla direcția de deplasare.

Conducerea pe perete:

- 1) Asigurați-vă că comutatorul de alimentare este în poziția "PERETE".
- 2) Porniți telecomanda și așezați mașina pe perete.
- 3) Pentru a merge înainte, apăsați joystick-ul stâng în sus.
- 4) Pentru a merge înapoi, apăsați joystick-ul stâng în jos.
- 5) Puteți utiliza joystick-ul drept pentru a indica direcția de deplasare (dreapta, stânga).

Utilizarea mai multor mașini:

- 1) Puteți utiliza până la 3 mașini și telecomenzi în același timp. Țineți toate mașinile și telecomenzile oprite (în poziția OPRIT).
- 2) Setăți o frecvență diferită A, B sau C pe fiecare telecomandă.
- 3) Porniți o telecomandă și apoi o mașină de jucărie.
- 4) Asigurați-vă că comunică unul cu celălalt pe aceeași frecvență (mișcați maneta și asigurați-vă că roțile mașinii corecte se învârt).
- 5) Lăsați telecomanda și mașina de jucărie anterioare pornite și porniți urmă