



Manual: Vibrating Fish Toy for Cats

- 1) Unzip the bottom of the toy. Make sure the button inside the product is in the "OFF" position and plug in the supplied cable. Plug the other end of the cable into a USB slot, for example, you can use a PC. You can remove the charging part from the body of the fish for easier charging.
- 2) The red light is on while charging. When charged, the indicator light turns off. Disconnect the cable and insert it back into the main body of the toy, into the fish (the longer end into the tail).
- 3) Now all you have to do is turn the switch to the "ON" position and the fish will start to move. When idle, it stops and when the cat pokes it, it moves again. To switch off the fish completely, switch to the "OFF" position.

Tip: You can put inside the toy the enclosed bag with catnip, it will attract the cat even more.



Návod: Hračka pro kočky - ryba

- 1) Rozepněte zip na břicho ryby, ujistěte se, že tlačítko na strojku uvnitř je v poloze „OFF“ a do strojku zasuněte přiložený kabel. Druhou stranu kabelu zapojte do USB slotu, například v počítači. Pro pohodlnější nabíjení můžete strojek z těla ryby vyjmout.
- 2) Po dobu nabíjení na strojku svítí červené světýlko. Po nabití kontrolka zhasne. Odpojte od kabelu a vložte strojek zpět do těla ryby (delším koncem do ocasu).
- 3) Nyní stačí jen přepnout vypínač do pozice „ON“ a ryba se začne mrskat. Při nečinnosti se zastaví a když do ní kočka šouchne, opět se rozpohybuje. Pro úplné vypnutí ryby přepněte vypínač do pozice „OFF“.

Tip: Aby ryba kočku zaujala ještě více, můžete do ní zapnout i přiložený sáček se šantou kočičí.



Návod: Hračka pre mačky – ryba

- 1) Rozopnite zips na bruchu ryby, uistite sa, že tlačidlo na strojčeku vo vnútri je v polohe „OFF“ a zasunite do strojčeka priložený kábel. Druhú stranu káblu zapojte do USB slotu, napríklad v počítači. Pre pohodlnejšie nabíjanie môžete vybrať strojček z tela ryby.
- 2) Počas nabíjania na strojčeku svieti červené svetielko. Po nabití kontrolka zhasne. Odpojte od kábla a vložte strojček späť do tela ryby (ďalším koncom chvosta).
- 3) Teraz stačí len prepnúť vypínač do pozície „ON“ a ryba sa začne triasť. Pri nečinnosti sa zastaví a keď do nej mačka šouchne, opäť sa rozhybe. Pre úplné vypnutie ryby stlačte vypínač do pozície „OFF“.

Tip: Aby ryba zaujala mačku ešte viac, môžete do nej zapnúť priložený sáčok so šantou mačacou.

Instrukcja obsługi: Zabawka dla kota – ryba

- 1) Rozepnij brzuszek ryby, upewnij się, że przycisk na urządzeniu wewnątrz jest w pozycji „OFF” i podłącz zawarty w zestawie kabel. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda USB, na przykład w komputerze. Możesz wyjąć urządzenie z ciała ryby, aby wygodniej było je ładować.
- 2) Czerwona kontrolka na urządzeniu świeci podczas ładowania. Po naładowaniu kontrolka gaśnie. Odłącz urządzenie od kabla i włóż je z powrotem do ciała ryby (dłuższym końcem w ogon).
- 3) Teraz wystarczy, że przestawisz przełącznik w pozycję „ON”, a ryba zacznie się ruszać. Gdy nie jest używana, zatrzymuje się, a kiedy kot ją poszturcza, ponownie zacznie się ruszać. Aby całkowicie wyłączyć rybę, ustaw przełącznik w pozycji „OFF”.

Porada: Aby ryba była jeszcze bardziej atrakcyjna dla kota, możesz również włożyć do niej dołączoną torebkę z kocimiętką.

Használati útmutató: Játékhal macskáknak

- 1) Húzza ki a cipzárt a hal hasán, és győződjön meg arról, hogy a gépen található gomb „OFF” állásban van, majd csatlakoztassa a mellékelt kábelt a géphez. A kábel másik végét dugja USB nyílásba, például a számítógépbe. Az egyszerűbb töltés érdekében a gépet ki is lehet venni a halból.
- 2) A töltés alatt a gépen piros jelzőfény világít. A töltés befejeztével a fény kialszik. Húzza ki a kábelt, és helyezze vissza a gépet a hal belsejébe (a hosszabbik felét a hátsó uszonyába).
- 3) Ezután elég a kapcsolót „ON” állásba csúsztatni, és a hal ficánkolni kezd. Ha nem érzel mozgást, akkor leáll, és mikor a macska megböki, újra megmozdul. A hal teljes kikapcsolásához nyomja a gombot „OFF” állásba.

Tipp: Annak érdekében, hogy a hal még jobban felkeltse a macska figyelmét, helyezze a mellékelt macskafű zsákot a hal belsejébe.

Manual: Jucărie pentru pisici - Pește vibratoriu

- 1) Deschideți fermoarul de pe partea de jos a jucăriei. Asigurați-vă că butonul din interiorul produsului se află în poziția "OFF" și conectați cablul furnizat. Introduceți celălalt capăt al cablului într-un slot USB, de exemplu, puteți utiliza un calculator. Puteți îndepărta partea de încărcare de pe corpul peștelui pentru a ușura încărcarea.
- 2) Lumina roșie va fi aprinsă în timpul încărcării. Când este încărcat complet, lumina indicatorului se va stinge. Deconectați cablul și introduceți-l din nou în corpul principal al jucăriei, în pește (capătul mai lung în coadă).
- 3) Acum tot ce trebuie să faceți este să rotiți comutatorul în poziția "ON" și peștele va începe să se miște. Când nu este folosit, se oprește, iar când pisica îl atinge, începe să se miște din nou. Pentru a opri complet peștele, comutați în poziția "OFF".

Sfat: Puteți introduce în jucărie punga închisă cu catnip, aceasta va atrage pisica și mai mult.