



Manual: 2 in 1 Electric RC Car Transformation Robots

- 1) The right button - gets to move randomly.
- 2) The left button - change from car to robot and vice versa.
- 3) The left lever – goes forward and backwards.
- 4) The right lever - rotates.
- 5) The right lever, left lever and left button can be used simultaneously.
- 6) Instructions for inserting the batteries: Unscrew the battery cover by loosening the screw at the bottom of the toy. Insert the batteries and secure them again with the screw.



Návod: RC Sportovní transformující se autíčko na dálkové ovládání

- 1) Pravé tlačítko – jezní náhodně.
- 2) Levé tlačítko – změna z auta na robota a naopak.
- 3) Levá páčka – jede dopředu a dozadu.
- 4) Pravá páčka – točí se.
- 5) Pravá páčka, levá páčka a levé tlačítko lze používat současně.
- 6) Návod na vložení baterií: Odšroubujte kryt na baterie povolením šroubku ve spodní části hračky. Vložte baterie a opět zajistěte šroubkem.



Instrukcja obsługi: Sportowy transformujący samochód zdalnie sterowany

- 1) Prawy przycisk - losowo się porusza.
- 2) Lewy przycisk - zmienia się z samochodu na robota i odwrotnie.
- 3) Lewa dźwignia - porusza się do przodu i do tyłu.
- 4) Prawa dźwignia - obraca.
- 5) Prawą dźwignię, lewą dźwignię i lewy przycisk można używać jednocześnie.
- 6) Instrukcje dotyczące włożenia baterii: Odkręć pokrywę baterii, poluzowując śrubę na dole zabawki. Włóż baterie i ponownie przykręć pokrywę śrubą.



Használati útmutató: Sportos átalakítható távirányítós autó

- 1) Jobb gomb - véletlenszerűen mozog.
- 2) Bal gomb - autóról robotra és fordítva változtat.
- 3) Bal kar - előre és hátra megy.
- 4) Jobb kar - forog.
- 5) A jobb kar, bal kar és bal gomb egyidejűleg használható.
- 6) Utasítások az elemek behelyezéséhez: Csavarja ki a játék alján lévő elemfedőt, lazítva a csavart. Helyezze be az elemeket, majd rögzítse újra a csavarral.



Instrucțiuni: Mașină sport transformabilă cu telecomandă

- 1) Buton dreapta - se deplasează aleatoriu.
- 2) Buton stânga - schimbă între mașină și robot și invers.
- 3) Manetă stânga - merge înainte și înapoi.
- 4) Manetă dreapta - rotește.
- 5) Maneta dreapta, maneta stânga și butonul stânga pot fi utilizate simultan.
- 6) Instrucțiuni pentru inserarea bateriilor: Desurubați capacul bateriei prin slăbirea șurubului de la partea de jos a jucăriei. Introduceți bateriile și strângeți din nou capacul cu șurubul.