

## Manual: Wardrobe Partition Storage Rack

- 1) Loosen the plastic nuts on the first and last pipe as much as possible.
- 2) Insert the metal square nuts under the holes on the center rail and then screw in the locking screws.
- 3) Insert the shelf in the space you want and extend the shelf between the two walls.
- 4) Tighten both locking screws properly.
- 5) Tighten the plastic nuts enough to create enough pressure to hold the shelf.
- 6) The shelf is attached. For additional security, you can screw the handles that are included in the package under the shelf.

## Návod: Příkladná police

- 1) Co nejvíce povolte plastové matice na první a poslední trubce tak, aby mohla být policička posléze dostatečně dotažena.
- 2) Zasuňte kovové čtvercové matice pod otvory na středové příčce a poté do nich zašroubujte aretační šrouby.
- 3) Vložte policičku do vámi požadovaného prostoru a roztáhněte policičku mezi dvě stěny.
- 4) Utáhněte dostatečně oba aretační šrouby.
- 5) Přitáhněte plastové matice tolik, aby byl vytvořen dostatečný tlak pro udržení policičky.
- 6) Polička je připevněna. Pro dodatečné zabezpečení můžete pod policičku našroubovat úchyty, které jsou součástí balení.

## Instrukcja: Dodatkowa półka

- 1) Poluzuj plastikowe nakrętki na pierwszej i ostatniej rurze na tyle, aby półka mogła być następnie wystarczająco dokręcona.
- 2) Włóż metalowe, kwadratowe nakrętki pod otwory w środkowej szynie, a następnie wkręć do nich śruby zabezpieczające.
- 3) Włóż półkę w wybrane miejsce i rozłóż ją między dwiema ścianami.
- 4) Dokręć wystarczająco obie śruby zabezpieczające.
- 5) Dokręć plastikowe nakrętki na tyle, aby wytworzyć wystarczający nacisk do utrzymania półki.

- 6) Półka jest przymocowana. Dla dodatkowego zabezpieczenia możesz przykręcić pod półką uchwyty, które znajdują się w opakowaniu.

## **Használati útmutató: Kiegészítő polc**

- 1) Lazítsa meg az első és az utolsó cső műanyag anyacsavarjait, amennyire csak lehetséges, hogy a polc utólag kellőképpen meghúzható legyen.
- 2) Helyezze a fém négyszögletes anyákat a középső rúd furatai alá, majd csavarja bele a rögzítőcsavarokat.
- 3) Helyezze a polcot a kívánt helyre, és feszítse ki a két fal közé.
- 4) Megfelelően húzza meg mindkét rögzítőcsavart.
- 5) Húzza meg a műanyag anyacsavarokat is, hogy elegendő nyomás jöjjön létre a polc megtartásához.
- 6) A polc rögzítve van. A nagyobb biztonság érdekében a mellékelt fogantyúkat a polc alá csavarozhatja.

## **Manual: Raft pentru compartimentarea dulapului**

- 1) Desfaceți șuruburile de plastic de pe prima și ultima țeavă cât mai mult posibil.
- 2) Introduceți șuruburile pătrate metalice sub găurile de pe șina centrală și apoi înșurubați șuruburile de blocare.
- 3) Introduceți raftul în spațiul dorit și extindeți raftul între cele două pereți.
- 4) Strângeți ambele șuruburi de blocare în mod corespunzător.
- 5) Strângeți șuruburile de plastic suficient pentru a crea o presiune adecvată pentru a fixa raftul.
- 6) Raftul este atașat. Pentru o securitate suplimentară, puteți înșuruba mânerulele incluse în pachet sub raft.