



Manual: Silicone Protector Table Corner

- 1) Stick only on a flat, smooth and clean surface.
- 2) Before sticking, clean and dry the selected surface.
- 3) The adhesive surface must not be greasy!
- 4) Before first use, we recommend waiting at least 12 hours for the adhesive part to properly adhere to the surface.



Návod: Silikonové chrániče rohů 4 ks

- 1) Nalepujte pouze na rovný, hladký a čistý povrch.
- 2) Před nalepením očistěte a osušte nalepovací plochu.
- 3) Nalepovací povrch nesmí být mastný!
- 4) Před prvním použitím doporučujeme počkat alespoň 12 hodin, aby se lepidlo řádně přichytilo k povrchu.



Návod: Silikónové chrániče rohov 4 ks

- 1) Nalepujte iba na rovný, hladký a čistý povrch.
- 2) Pred nalepením očistite a osušte nalepovaci plochu.
- 3) Nalepovací povrch nesmie byť mastný!
- 4) Pred prvým použitím odporúčame počkať aspoň 12 hodín, aby sa lepidlo riadne prichytilo k povrchu.



Instrukcja obsługi: Silikonowe ochroniacze na rogi 4 szt.

- 1) Przyklejaj tylko na płaską, gładką i czystą powierzchnię.
- 2) Przed przyklejeniem oczyścić i osuszyć miejsce klejenia.
- 3) Powierzchnia klejenia nie może być tłusta!
- 4) Zalecamy odczekać co najmniej 12 godzin przed pierwszym użyciem, aby klej mógł prawidłowo przylgnąć do powierzchni.



Használati útmutató: Szilikon sarokvédő 4 db

- 1) Csak sík, egyenes és tiszta felületre ragassza.
- 2) Felragasztás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a ragasztási felületet.
- 3) A ragasztási felület nem lehet zsíros!
- 4) Az első használat előtt javasolt legalább 12 órát várni, míg a ragasztó megfelelően rátapad a felületre.



Instrucțiuni: Protecții de colț din silicon 4 buc

- 1) Lipiți doar pe o suprafață plană, netedă și curată.
- 2) Înainte de lipire, curățați și uscați bine suprafața selectată.
- 3) Suprafața adezivă nu trebuie să fie unsă cu grăsime!
- 4) Înainte de prima utilizare, vă recomandăm să așteptați cel puțin 12 ore pentru ca partea adezivă să adere corespunzător la suprafață.