



## Manual: Transparent Anti Slip Strips

- 1) Apply only on a flat, smooth and clean surface.
- 2) Before applying, clean and dry the surface.
- 3) Before using for the first time, wait at least 8 hours for the adhesive to adhere properly to the surface.



## Návod: Protiskluzové pásky

- 1) Nalepujte pouze na rovný, hladký a čistý povrch.
- 2) Před nalepením očistěte a osušte nalepovací plochu.
- 3) Před prvním použitím počkejte alespoň 8 hodin, aby se lepidlo řádně přichytila k povrchu.



## Instrukcja: Taśmy przeciwsurowe

- 1) Naklejaj na czystą, gładką, tylko równą powierzchnię.
- 2) Przed przyklejaniem oczyść i osusz miejsce klejenia.
- 3) Przed pierwszym użyciem poczekaj co najmniej 8 godzin, by klej dokładnie złąpał się powierzchni.



## Útmutató: Csúszásgátló szalagok

- 1) Csakis egyenes, sima és tiszta felületre ragassza!
- 2) Felragasztás előtt a ragasztandó felületet tisztítsa és szárítsa meg.
- 3) Az első használat előtt legalább 8 órát várjon, míg a ragasztó a felülethez alaposan hozzáragad.



## Instrucțiuni: Benzile antiderapante

- 1) Aplicați-le doar pe o suprafață plană, netedă și curată.
- 2) Înainte de aplicare, curățați și uscați bine suprafața.
- 3) Înainte de a le utiliza pentru prima dată, așteptați cel puțin 8 ore pentru ca adezivul să adere corespunzător la suprafață.