

Manual: Car Edge Guard Protector

- 1) Unpack the product and straighten it. Do not remove the protection layer from the adhesive tape yet.
- 2) First clean the door surface from dirt, grease and corrosion.
- 3) Peel off a piece of the protective layer at one end and place the strip onto the edge of the door. Apply adhesive tape from the inside of the door. Then gradually slide stick the protector while peeling the protective foil off until you reach the end of the door.
- 4) When finished, cut off the protruding part of the protector.

Návod: Ochranné lišty na auto

- 1) Vybalte produkt a narovnejte ho. Zatím nesundávejte ochranu ze samolepícího pásku.
- 2) Nejdříve očistěte povrch dveří od nečistot, mastnoty a koroze.
- 3) Na jednom konci sloupněte kousek ochranné fólie a nasad'te lištu na hranu dveří. Lepící pásku dávejte z vnitřní strany dveří. Poté postupně nasouvejte lištu na dveře a stahujte ochranou fólii, dokud se nedostanete na hranu dveří.
- 4) Přechýlující část lišty odstříhňte.

Instrukcja: Samochodowe listwy ochronne

- 1) Rozpakuj produkt i wyprostuj go. Nie zdejmuj jeszcze zabezpieczenia z taśmy samoprzylepnej.
- 2) Najpierw oczyść powierzchnię drzwi z brudu, tłuszczu i rdzy.
- 3) Oderwij kawałek folii ochronnej z jednego końca i nałóż listwę na krawędź drzwi. Umieść taśmę samoprzylepną na wewnętrznej stronie drzwi. Następnie stopniowo wsuwaj listwę i ściągaj folię ochronną, aż dotrzesz do krawędzi drzwi.
- 4) Odetnij wystające części listwy.

Használati útmutató: Autóvédő csík

- 1) Csomagolja ki, majd egyenesítse ki a terméket. Még ne távolítsa el a védőfóliát a ragasztószalagról.
- 2) Először tisztítsa meg az ajtókat a szennyeződésektől, zsírtól és rozsdától.
- 3) Távolítsa el a védőfólia egy részét a védőcsík egyik végéről, és helyezze az ajtó szélére. A ragasztószalagot az ajtó belső felére ragassza. Ezután folyamatosan helyezze a védőcsíkot az ajtóra, és távolítsa el a védőfóliát, míg el nem éri az ajtó szélét.
- 4) Vágja le a felesleges részeket.

Instrucțiuni: Benzi de protecție pentru mașină

- 1) Dezambalați produsul și îndreptați-l. Nu îndepărtați încă stratul de protecție de pe banda adezivă.
- 2) Curățați mai întâi suprafața ușii de murdărie, grăsime și coroziune.
- 3) Decupați o bucată a stratului de protecție la un capăt și așezați banda pe marginea ușii. Aplicați banda adezivă din interiorul ușii. Apoi, lipiți treptat protectorul pe măsură ce îndepărtați folia de protecție până când ajungeți la capătul ușii.
- 4) Când ați terminat, tăiați partea care iese în afară a protectorului.