

Manual: Adhesive Corner Rack 20,5 x 20,5 cm

Adhesive method A:

- 1) Place the stickers on the shelf and remove the protective foil.
- 2) Press evenly into the corner to attach the stickers.
- 3) Remove the shelf from the stickers and smooth it them properly (using a narrow, harder object) so that it sticks to the entire surface.
- 4) Put the shelf back on and wait 12 hours for the glue to settle, then you can start to use your shelf.

Adhesive method B:

- 1) Place the stickers on the shelf, do not remove the foil.
- 2) Place in the corner and mark the position of the stickers with a pencil or washable marker.
- 3) Take the shelf off, remove the foil from the stickers and stick them to the wall based on your mark.
- 4) Thoroughly smooth the stickers, put on the shelf and wait 12 hours for the glue to settle, then you can start to use your shelf.

Návod: Nalepovací polička 20,5 x 20,5 cm

Způsob nalepení A:

- 1) Nasadíte lepítka na poličku a sundejte ochrannou fólii.
- 2) Rovnoměrně přimáčkněte do rohu aby se lepítka uchytila.
- 3) Vysadíte poličku z lepítka a důkladně jej uhladíte (pomocí úzkého tvrdšího předmětu), aby se přichytila celou plochou.
- 4) Nasadíte poličku zpět a počkejte 12 hodin než se lepidlo usadí, poté na poličku vložte požadované věci.

Způsob nalepení B:

- 1) Nasadíte lepítka na poličku, nesundávejte fólii.
- 2) Přiložte do rohu a pomocí tužky či umyvadelné fixy si označte polohu lepítek.
- 3) Vysadíte poličku, sundejte fólii z lepítek a nalepte je na místo.

- 4) Důkladně lepitka uhladíte, nasadíte poličku a počkejte 12 hodin než se lepidlo usadí, poté na poličku vložte požadované věci.

Instrukcja: Samoprzylepna półka 20,5 x 20,5

Sposób przyklejenia A:

- 1) Nałóż naklejki na półkę i usuń folię ochronną.
- 2) Równomiernie dociśnij do rogu, aby naklejki dobrze się przykleiły.
- 3) Wyciągnij półkę z naklejek i dokładnie wygładź (używając wąskiego twardszego przedmiotu), aby dobrze przykleiła się do całej powierzchni.
- 4) Nałóż półkę z powrotem i odczekaj 12 godzin, aż klej się łoży, a następnie odłóż požądane rzeczy na półkę.

Sposób przyklejenia B:

- 1) Nałóż naklejki na półkę i nie usuwaj folii ochronnej.
- 2) Przymocuj do rogu, używając ołówka lub zmywalnego markera, zaznacz położenie naklejek.
- 3) Wyciągnij półkę, usuń folię z naklejek i przyklej na wybrane miejsce.
- 4) Dokładnie wygładź powierzchnię naklejek, nałóż półkę i odczekaj 12 godzin, aż klej się łoży, a następnie odłóż požądane rzeczy na półce.

Használati útmutató: Öntapadós sarokpolc 20,5 x 20,5 cm

Felragasztás A:

- 1) Helyezze a ragasztókat a polcra, és távolítsa el a védőfóliát.
- 2) Nyomja egyenletesen a sarokba, hogy a ragasztó odaragadjon.
- 3) Vegye le a polcot a ragasztókról, majd alaposan simítsa a felületre (egy keskeny és kemény tárgy segítségével), hogy az egész ragasztó jól megtapadjon.
- 4) Helyezze vissza a polcot, majd várjon 12 órát, hogy a ragasztó megkössön, és csak ezután terhelje.

Felragasztás B:

- 1) Helyezze a ragasztókat a polcra, de ne távolítsa el a védőfóliát.
- 2) Nyomja a sarokba, és egy ceruza vagy egy lemosható filctoll segítségével jelölje meg a ragasztók helyét.
- 3) Vegye le a polcot a ragasztókról, távolítsa el a védőfóliát, majd helyezze a ragasztókat a megjelölt helyre.
- 4) Alaposan simítsa a ragasztókat a felületre, helyezze vissza a polcot, majd várjon 12 órát, hogy a ragasztó megkössön, és csak ezután terhelje.

Instrukțiuni: Raft autoadeziv de 20.5 x 20.5 cm

Metoda autoadezivă A:

- 1) Plasați stickererele pe raft și îndepărtați folia de protecție.
- 2) Apăsați uniform în colț pentru a fixa stickererele.
- 3) Scoateți raftul de pe stickere și neteziți-le bine (folosind un obiect îngust și mai dur) astfel încât să se lipească pe întreaga suprafață.
- 4) Așezați raftul înapoi și așteptați 12 ore pentru ca adezivul să se stabilizeze, apoi puteți începe să utilizați raftul.

Metoda autoadezivă B:

- 5) Plasați stickererele pe raft, fără a îndepărta folia.
- 6) Așezați în colț și marcați poziția stickererele cu un creion sau un marker lavabil.
- 7) Luați raftul, îndepărtați folia de pe stickere și lipiți-le pe perete în funcție de marcajele făcute.
- 8) Netreziți bine stickererele, așezați raftul și așteptați 12 ore pentru ca adezivul să se stabilizeze, apoi puteți începe să utilizați raftul.