



## Manual: Stainless Steel Soap Holder

- 1) Apply only on a flat, smooth and clean surface.
- 2) Before applying, clean and dry the surface.
- 3) Before using for the first time, it is recommended to wait at least 6-8 hours for the adhesive part to adhere properly to the surface.



## Návod: Nerezový držák na mýdlo

- 1) Nalepujte pouze na rovný, hladký a čistý povrch.
- 2) Před nalepením očistěte a osušte nalepovací plochu.
- 3) Před prvním použitím doporučujeme počkat alespoň 6-8 hodin, aby se lepidlo řádně přichytilo k povrchu.



## Instrukcja: Stalowa podstawka na mydło

- 1) Naklejaj na czystą, gładką, tylko równą powierzchnię.
- 2) Przed przyklejaniem oczyść i osusz miejsce klejenia.
- 3) Przed pierwszym użyciem poczekaj co najmniej 6-8 godzin, by klej dokładnie złapał się powierzchni.



## Útmutató: Rozsdamentes szappantartó

- 1) Csakis egyenes, sima és tiszta felületre ragassza!
- 2) Felragasztás előtt a ragasztandó felületet tisztítsa és szárítsa meg.
- 3) Az első használat előtt legalább 6-8 órát várjon, míg a ragasztó a felülethez alaposan hozzáragad.



## Instrucțiuni: Suport de săpun din oțel inoxidabil

- 1) Aplicați-le doar pe o suprafață plană, netedă și curată.
- 2) Înainte de aplicare, curățați și uscați suprafața.
- 3) Înainte de a le utiliza pentru prima dată, se recomandă să așteptați cel puțin 6-8 ore pentru ca partea adezivă să adere corespunzător la suprafață.