

Manual: Soft Corner Protection - Tape 2m

- 1) Thoroughly wash the area where you want to stick the product.
- 2) Degrease the adhesive area.
- 3) Thoroughly dry the area.
- 4) Remove the protective tape from the product.
- 5) Press onto the edge and hold for a few seconds.
- 6) Do not pull on the product for at least 12 hours, as the adhesive needs to fully harden.

Návod: Měkká ochrana rohů - páska 2 m

- 1) Důkladně omyjte plochu, na kterou chcete produkt nalepit.
- 2) Nalepovací plochu odmastěte.
- 3) Důkladně plochu osušte.
- 4) Odstraňte ochrannou pásku z produktu.
- 5) Přitiskněte na hranu a přitlačte, přidržujte několik vteřin.
- 6) Alespoň 12 hodin za produkt nijak netahejte, lepidlo potřebuje zcela vytuhnout.

Instrukcja: Miękka ochrona narożników - taśma 2m

- 1) Dokładnie umyj obszar, w którym chcesz umieścić produkt.
- 2) Odtłuść powierzchnię klejącą.
- 3) Dokładnie wysusz obszar.
- 4) Usuń ochronną taśmę z produktu.
- 5) Przyłóż do krawędzi i przytrzymaj przez kilka sekund.
- 6) Przez co najmniej 12 godzin nie ciągnij za produkt, ponieważ klej musi całkowicie zastygnąć.

Használati útmutató: Puha sarokvédelem - szalag 2m

- 1) Alaposan mossa meg azt a területet, ahová a terméket szeretné felragasztani.
- 2) Zsírtalanítsa a ragasztó felületet.
- 3) Alaposan szárítsa meg a területet.
- 4) Távolítsa el a védőszalagot a termékről.
- 5) Nyomja a szélére és tartsa néhány másodpercig.
- 6) Legalább 12 órán át ne húzza a terméket, mivel a ragasztónak teljesen meg kell keményednie.

Instrucțiuni: Protecție moale pentru colțuri - bandă 2 m

- 1) Spălați bine zona unde doriți să lipiți produsul.
- 2) Degresați zona adezivă.
- 3) Uscati bine zona.
- 4) Îndepărtați banda protectoare de pe produs.
- 5) Apăsăți pe margine și mențineți câteva secunde.
- 6) Nu trageți de produs cel puțin 12 ore, deoarece adezivul trebuie să întărească complet.