

Manual: Wall repair kit

Unscrew the cap, remove the protective foil, and screw the applicator onto the thread. Clean the damaged area of dust, loose substrate, and other impurities. Apply the filler to the damaged area by squeezing the tube and smooth it with a plastic spatula. The curing time is 24 hours. After curing, you may sand the area if needed. For larger cracks, this process may need to be repeated. After use, remove the applicator, rinse it, and screw the cap back onto the tube.

Návod: Sada na opravu stěn

Odšroubujte víčko, odstraňte ochranou fólii a našroubujte na závit nástavec. Očistěte poškozené místo od prachu, uvolněného podkladu a jiných nečistot. Stlačováním tuby aplikujte tmel na poškozené místo a pomocí plastové špachtle tmel zarovnejte. Doba vytvrdnutí je 24 hodin. Po vytvrdnutí místo případně přebruste. U větších prasklin je potřeba tento proces opakovat. Po použití sejměte nástavec, vypláchněte ho a na tubu našroubujte víčko.

Instrukcja obsługi: Zestaw do naprawy ścian

Odkręć nakrętkę, usuń folię ochronną i przykręć aplikator do gwintu. Oczyść uszkodzone miejsce z kurzu, luźnego podłoża i innych zanieczyszczeń. Nakładaj masę szpachlową na uszkodzone miejsce, ściskając tubkę, a następnie wyrównaj ją plastikową szpachelką. Czas schnięcia wynosi 24 godziny. Po wyschnięciu, w razie potrzeby, przeszlifuj miejsce. W przypadku większych pęknięć, proces ten może być konieczne powtórzyć. Po użyciu zdejmij aplikator, wypłucz go i przykręć nakrętkę z powrotem na tubkę.

Használati útmutató: Faljavító készlet

Csavarja le a kupakot, távolítsa el a védőfóliát, és csavarja fel a felhordófejet a menetre. Tisztítsa meg a sérült felületet a portól, a laza alapanyagtól és egyéb szennyeződésektől. Nyomja ki a töltőanyagot a sérült helyre a tubus összenyomásával, és simítsa el műanyag spatulával. A száradási idő 24 óra. Száradás után szükség esetén csiszolja meg a felületet. Nagyobb repedések esetén szükséges lehet a folyamat ismétlése. Használat után vegye le a felhordófejet, öblítse ki, és csavarja vissza a kupakot a tubusra.

Manual: Set de reparare a pereților

Desurubați capacul, îndepărtați folia de protecție și înfiletați aplicatorul pe filet. Curățați zona deteriorată de praf, substrat liber și alte impurități. Aplicați mastica pe zona deteriorată prin stoarcerea tubului și neteziți-o cu o spatulă din plastic. Timpul de uscare este de 24 de ore. După uscare, puteți șlefui zona, dacă este necesar. Pentru crăpături mai mari, este posibil să fie nevoie să repetați acest proces. După utilizare, îndepărtați aplicatorul, spălați-l și înfiletați capacul înapoi pe tub.