



## Instructions: Bathtub Seat

- 1) Place the seat on the aluminium rectangle part.
- 2) Then put nuts on it and screw the rectangle part to the seat with screws.
- 3) Do not tighten the screws completely - leave a gap (approx. 1 cm) between the seat and the rectangle part.
- 4) Insert the 4x aluminium bracket into the aluminium structure.
- 5) Adjust the distance according to the dimensions of the bath and insert the stoppers into the holes on the sides.
- 6) The aluminium brackets must be turned upwards (above the seat).
- 7) Finally, tighten the screws at the seat.



## Návod: Sedátko do vany

- 1) Nasadte sedátko na hliníkovou konstrukci.
- 2) Poté na konstrukci přiložte matice a přišroubujte k sedátku pomocí šroubů.
- 3) Šrouby zcela neutahujte – mezi sedátkem a konstrukcí nechte mezeru (cca 1 cm).
- 4) Nasadte 4x hliníkový držák do hliníkové konstrukce.
- 5) Nastavte si vzdálenost podle rozměrů vany a zasuněte zářky do dírek po stranách.
- 6) Hliníkové držáky (nožičky) musí být natočené nahoru (nad sedátko).
- 7) Nakonec dotáhněte šrouby u sedátka.



## Instrukcja: Siedzisko do wanny

- 1) Umieść siedzisko na aluminiowej części w kształcie prostokąta.
- 2) Następnie umieść nakrętki na nim i przykręć część prostokątną do siedziska za pomocą śrub.
- 3) Nie dokręcaj śrub do końca - pozostaw odstęp (około 1 cm) między siedziskiem a częścią prostokątną.
- 4) Włóż 4x wspornik aluminiowy do konstrukcji aluminiowej.
- 5) Dostosuj odległość zgodnie z wymiarami wanny i wstaw zatyczki do otworów po bokach.
- 6) Wsporniki aluminiowe muszą być skierowane do góry (ponad siedziskiem).
- 7) Na koniec dokręć śruby na siedzisku.



## Használati utasítás: Fürdőkad-szék

- 1) Helyezze a széket az alumínium téglalap alakú részre.
- 2) Ezután helyezzen anyákat rá és csavarozza rá a téglalap alakú részt a székhez csavarokkal.
- 3) Ne húzza meg teljesen a csavarokat - hagyjon egy részt (kb. 1 cm) a szék és a téglalap alakú rész között.
- 4) Helyezze be az 4x alumínium tartót az alumínium szerkezetbe.
- 5) Az adott fürdő méretei szerint állítsa be a távolságot, majd helyezze be a dugókat a oldalsó lyukakba.
- 6) Az alumínium tartóknak felfelé kell nézniük (a szék fölé).
- 7) Végül húzza meg a csavarokat a széken.



## Manual: Scaun pentru cadă

- 1) Plasati scaunul pe partea dreptunghiulară din aluminiu.
- 2) Apoi puneți piulițele și înșurubați partea dreptunghiulară în scaun cu șuruburi.
- 3) Nu strângeți șuruburile complet - lăsați un decalaj (aproximativ 1 cm) între scaun și partea dreptunghiulară.
- 4) Introduceți cele 4x suporturi din aluminiu în structura de aluminiu.
- 5) Ajustați distanța în funcție de dimensiunile băii și introduceți opritoarele în orificiile laterale.
- 6) Suporturile din aluminiu trebuie să fie îndreptate în sus (deasupra scaunului).
- 7) În final, strângeți șuruburile de pe scaun.