



## Magnetic knife holder

- 1) Mark the places for the dowels on the wall (if you have a brick wall). Make sure they are at the right distance and in a horizontal position.
- 2) Drill holes for dowels.
- 3) Insert the screw into the dowels so that the edge of the screw head is at a distance of approx. 6 mm from the wall.
- 4) Then put the holder on the screws.



## Magnetický držák na nože

- 1) Vyznačte si na zdi místa pro hmoždinky (pokud máte zděnou zeď). Dbejte na to, aby byly ve správné vzdálenosti a vodorovně.
- 2) Vyvrtejte otvory pro hmoždinky.
- 3) Do zatlučených hmoždinek zašroubujte vrut tak aby hrana hlavy šroubu byla ve vzdálenosti cca 6 mm od stěny.
- 4) Poté na šrouby nasadte držák.



## Uchwyt magnetyczny na noże

- 1) Oznacz miejsca dla kołków na ścianie (jeśli masz ścianę z cegły). Upewnij się, że są odpowiednio odległe od siebie i znajdują się w poziomej pozycji.
- 2) Wywierć otwory pod kołki.
- 3) Włóż śrubę do kołków tak, aby krawędź głowicy śruby znajdowała się w odległości około 6 mm od ściany.
- 4) Następnie umieść uchwyt na śrubach.



## Mágneses késtartót

- 1) Jelölje meg a tiplik helyét a falon (ha téglafal van). Győződjön meg róla, hogy megfelelő távolságra vannak egymástól, és vízszintes helyzetben vannak.
- 2) Fúrjon lyukakat a tipliknek.
- 3) Helyezze be a csavart a tiplikbe úgy, hogy a csavar fejének széle kb. 6 mm-re legyen a falnál.
- 4) Ezután helyezze fel a tartót a csavarokra.



## Suport magnetic pentru cuțite

- 1) Marcați locurile pentru dibluri pe perete (dacă aveți un perete de cărămidă). Asigurați-vă că sunt la distanța potrivită și în poziție orizontală.
- 2) Găuriți găuri pentru dibluri.
- 3) Introduceți șurubul în dibluri astfel încât marginea capului șurubului să fie la o distanță de aproximativ 6 mm de perete.
- 4) Apoi puneți suportul pe șuruburi.