

Manual: Magic puzzle box

This box is used to hide gifts. The recipient must find his / her own gift. The box contains two hidden chambers. If you don't figure out how to open the box, follow these instructions:

- 1) First open the smaller chamber on the longer narrower side - pull the two sticks out. However, do not pull too hard on the sticks to avoid damaging the box.
- 2) On the same side, pull out the stick, which serves as a safety lever for removing the second chamber. Compared to other sticks, this one can be easily removed.
- 3) Now insert your finger into the hole after the first chamber is removed and push it slightly to the side. The second chamber will come out.

Návod: Tajná schránka

Tato krabička slouží k uschování dárků. Obdarovaný si svůj dárek musí najít sám. Box obsahuje dvě skryté komory. Pokud sami neodhalíte, jak se komory otvírají, postupujte podle tohoto návodu:

- 1) Nejprve otevřete menší komoru na delší užší straně – tahejte za dvě dřívka a zkoušejte, zda půjdou vysunout. Netahejte však za dřívka příliš silně, abyste krabičku nepoškodili.
- 2) Na stejné straně vytáhněte dřívko, které slouží jako pojistka k vyndání druhé komory. Oproti ostatním dřívkům lze vyndat lehce.
- 3) Nyní prostrčte prst do otvoru po vyndané první komoře a lehce zatlačte do strany. Dojde tak k vysunutí druhé komory.

Instrukcja: Tajne skrytka

To pudełko służy do chowania prezentów. Odbiorca musi sam znaleźć prezent. Pudełko zawiera dwie ukryte komory. Jeśli sam nie odgadniesz, w jaki sposób otwierają się komory, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- 1) Najpierw otwórz mniejszą komorę na dłuższej, węższej stronie – pociągnij dwie drewniane wypustki i zobacz, czy się wysuwają. Nie należy jednak ciągnąć za wypustki zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia pudełka.

- 2) Po tej samej stronie wyciągnij drewnianą wypustkę, która służy jako zabezpieczenie do wyjmowania drugiej komory. W porównaniu do innych wypustek można ją łatwo usunąć.
- 3) Teraz włóż palec do otworu po wyjęciu pierwszej komory i popchnij go lekko w bok. To wysunie drugą komorę.

Manual: Cutie magică puzzle

Această cutie este folosită pentru ascunderea cadourilor. Destinatarul trebuie să-și găsească propriul cadou. Cutia conține două camere ascunse. Dacă nu reușiți să deschideți cutia, urmați aceste instrucțiuni:

- 1) Mai întâi, deschideți camera mai mică de pe partea mai lungă și mai îngustă - scoateți cele două bețe. Cu toate acestea, nu trageți prea tare de bețe pentru a evita deteriorarea cutiei.
- 2) Pe aceeași parte, scoateți bețele care servesc drept levier de siguranță pentru îndepărtarea celei de-a doua camere. Comparativ cu celelalte bețe, aceasta poate fi ușor îndepărtată.
- 3) Acum introduceți degetul în orificiul după ce prima cameră a fost îndepărtată și apăsați-l ușor în lateral. A doua cameră va ieși.