

Manual: Multi Purpose Storage Shelf

- 1) First snap on the front stops to distinguish the front and back of the shelf.
- 2) Then slide both side parts onto the shelf. Caution! The edges of all parts must always point outwards.
- 3) Finally, snap on the back part (edges facing outwards) and snap on the front stops (see enclosed instructions).

Návod: Výsuvná police

- 1) Nejprve nacvakněte přední zarážky a odlište tak přední a zadní stranu police.
- 2) Poté nasuňte na polici oba boční díly. Pozor! Hrany všech dílů musí vždy směřovat ven.
- 3) Nakonec nacvakněte zadní díl (hrany směřují ven) a docvakněte přední zarážky (viz přiložený návod).

Instrukcja: Wysuwana półka

- 1) Najpierw zatrzaśnij przedni ogranicznik, aby odróżnić przód i tył półki.
- 2) Następnie wsuń obie części boczne w półkę. OSTRZEŻENIE! Krawędzie wszystkich części muszą być zawsze skierowane na zewnątrz.
- 3) Na koniec zatrzaśnij tylną część (krawędzie skierowane na zewnątrz) i kliknij przedni ogranicznik. Półka jest złożona!

Használati útmutató: Összecsukható polc

- 1) Először helyezze be az elülső ütközőket, hogy megkülönböztesse a polc elejét és hátulját.
- 2) Ezután csúsztassa a két oldaldarabot a polcra. Vigyázat! Az alkatrészek széleinek mindig kifelé kell nézniük.
- 3) Végül helyezze fel a hátsó elemet (a szélek kifelé néznek), és fejezze be az elülső ütközők bekattintását (lásd a mellékelt utasításokat).

Manual: Raft de depozitare multifuncțional

- 1) Începeți prin fixarea opritelor frontale pentru a distinge partea din față și cea din spate a raftului.

- 2) Apoi, glisați ambele părți laterale pe raft. Atenție! Marginile tuturor pieselor trebuie să fie orientate mereu în exterior.
- 3) În final, fixați partea din spate (marginile orientate în exterior) și fixați oprițele frontale (consultați instrucțiunile incluse).