

Manual: Sound-reactive LED light panel

- 1) Insert the product into the stand.
- 2) Connect the product with a USB cable to a computer or adapter (not included) as close as possible to the sound it should react to (e.g., the laptop speaker). If the panel is fully charged, it can be disconnected from the power source.
- 3) Use the buttons on the back to turn the light on/off, select the light style, and choose the color spectrum.

Návod: LED světelný panel reagující na zvuk

- 1) Zasaďte produkt do stojánku.
- 2) Připojte produkt USB kabelem k počítači či adaptéru (není součástí balení) tak, aby byl co nejblíže zvuku, na který má reagovat (například reproduktor v notebooku). Pokud je panel nabitý, lze ze zdroje odpojit).
- 3) Pomocí tlačítek na zadní straně světlo vypínáte/zapínáte produkt, volíte styl světla a barevné spektrum.

Instrukcja: Panel świetlny LED reagujący na dźwięk

- 1) Włóż produkt do stojaka.
- 2) Podłącz produkt za pomocą kabla USB do komputera lub adaptera (brak w zestawie) tak blisko jak to możliwe od źródła dźwięku, na który ma reagować (np. głośnik laptopa). Jeśli panel jest w pełni naładowany, można go odłączyć od źródła zasilania.
- 3) Użyj przycisków na tylnej stronie do włączania/wyłączania światła, wybierania stylu światła i wyboru spektrum kolorów.

Használati útmutató: Hangérzékeny LED fénypanel

- 1) Helyezze be a terméket a tartóba.
- 2) Csatlakoztassa a terméket USB kábellel a számítógéphez vagy adapterhez (nem tartozék), minél közelebb a hangforráshoz, amelyre reagálni kell (például a laptop hangszórójához). Ha a panel teljesen feltöltődött, le lehet csatlakoztatni az áramforrásról.
- 3) Használja a hátsó gombokat a fény be- és kikapcsolásához, a fény stílusának kiválasztásához és a színspektrum kiválasztásához.

Manual: Panou de lumină LED reactiv la sunet

- 1) Introduceți produsul în suport.
- 2) Conectați produsul cu un cablu USB la un computer sau un adaptor (nu este inclus) cât mai aproape posibil de sunetul la care trebuie să reacționeze (de exemplu, difuzorul laptopului). Dacă panoul este complet încărcat, îl puteți deconecta de la sursa de alimentare.
- 3) Utilizați butoanele de pe spate pentru a porni/opri lumina, selecta stilul luminii și alege spectrul de culori.