

Manual: Bluetooth Wireless Audio Transmitter for TV / PC

1. Remove the cover from the USB connector and insert into the USB socket.
2. Then connect one end of the 3.5 mm audio cable to the transmitter and the other end to your device (for computer it might be enough to connect the USB audio connector only). If necessary, you can use a reduction for cinch.
3. After connection, the transmitter turns on automatically (light flashes). Turn on the wireless audio device (headphones, speaker), start pairing, and hold it close to the transmitter. After a while, the transmitter pairs with the device (the light starts flashing more slowly).
4. If the device does not pair, try unplugging it (USB) and plugging it back again.
5. If the transmitter has paired with another device than you wanted, press the button on the transmitter to try to pair with your device.

Návod - Bluetooth audio vysílač

1. Sejměte kryt od USB konektoru a zasuňte vysílač do USB zdířky (USB slouží pouze k napájení).
2. Poté připojte jeden konec 3,5 mm audio kabelu do vysílače a druhý konec do požadovaného zařízení (u počítače může stačit připojení pouze USB konektoru pro přenos zvuku). V případě potřeby můžete použít redukci na cinch.
3. Po zapojení se vysílač automaticky zapne (světlo bliká). Zapněte bezdrátové audio zařízení (sluchátka, reproduktor), spust'te párování a držte ho poblíž vysílače. Po chvíli se vysílač se zařízením spáruje (světlo začne blikat pomaleji).
4. Pokud se zařízení nespárovalo, zkuste ho vytáhnout z napájení (USB zdířky) a znovu zapojit.
5. Pokud se vysílač spároval s jiným zařízením než jste chtěli, stiskněte tlačítko na vysílači, čímž se pokusí spárovat s jiným zařízením.

Instrukcja: Nadajnik audio Bluetooth

1. Zdejmij osłonę ze złącza USB i włóż nadajnik do gniazda USB (USB służy tylko do zasilania).
2. Następnie podłącz jeden koniec kabla audio 3,5 mm do nadajnika, a drugi koniec do wybranego urządzenia (w przypadku komputera może wystarczyć podłączenie samego złącza USB do transmisji dźwięku). Jeśli to konieczne, możesz użyć redukcji cinch.
3. Po podłączeniu nadajnik automatycznie się włączy (dioda zacznie migać). Włącz bezprzewodowe urządzenie audio (słuchawki, głośnik), rozpocznij parowanie i zbliż je do nadajnika. Po chwili nadajnik sparuje się z urządzeniem (dioda zacznie wolniej migać).
4. Jeżeli urządzenie nie sparowało się, spróbuj odłączyć je od zasilania (gniazdo USB) i podłączyć ponownie.
5. Jeśli nadajnik sparował się z innym urządzeniem niż chciałeś, naciśnij przycisk na nadajniku, a on spróbuje sparować się z innym urządzeniem.

Használati útmutató: Bluetooth audio átjátszó

1. Távolítsa el az USB-csatlakozó fedelét, és csatlakoztassa az adót az USB-aljzatba (az USB-t csak tápellátásra használják).
2. Ezután csatlakoztassa a 3,5 mm-es audiokábel egyik végét az adóhoz, a másik végét pedig a kívánt eszközhöz (számítógép esetén a hangátvitelhez elegendő lehet csak az USB csatlakozót csatlakoztatni). Ha szükséges, használhat cinch-csökkentést.
3. Csatlakoztatás után az adó automatikusan bekapcsol (a lámpa villogni kezd). Kapcsolja be a vezeték nélküli audioeszközt (fejhallgató, hangszóró), kezdje el a párosítást, és tartsa az adó közelében. Egy idő után az adó párosodik a készülékkel (a lámpa lassabban kezd villogni).
4. Ha az eszköz nem párosult, próbálja meg kihúzni a tápegységből (USB-aljzat), majd csatlakoztassa újra.
5. Ha az adó egy másik eszközzel lett párosítva, mint amit Ön akart, nyomja meg a gombot az adón, és az megpróbál egy másik eszközzel párosítani.

Instrucțiuni: Transmisor audio Bluetooth

1. Îndepărtați capacul de pe conectorul USB și introduceți-l în portul USB.
2. Apoi conectați un capăt al cablului audio de 3,5 mm la transmisor și celălalt capăt la dispozitivul dvs. (pentru computer, ar putea fi suficient să conectați doar conectorul audio USB). Dacă este necesar, puteți utiliza un adaptor pentru cinch.
3. După conectare, transmisorul se activează automat (lumina clipește). Porniți dispozitivul audio wireless (casti, difuzor), începeți procesul de cuplare și țineți-l aproape de transmisor. După un timp, transmisorul se cuplajează cu dispozitivul (lumina începe să clipească mai lent).
4. Dacă dispozitivul nu se cuplajează, încercați să-l deconectați (USB) și să-l reconectați.
5. Dacă transmisorul s-a cuplat cu alt dispozitiv decât doreați, apăsați butonul de pe transmisor pentru a încerca să-l cuplați cu dispozitivul dvs.