

## Manual: Heavy Duty Mover

Wheel range: 40-70cm

Load capacity: 300kg

- 1) Loosen the wingnut at the bottom and adjust the product to the desired length. Then tighten the nut again.
- 2) Place the product under the furniture so that the legs of the furniture rest on the foam pads.
- 3) Depress the brake on one side to secure the wheels against movement.
- 4) To unlock, return it to its original position.

## Návod: Nastavitelná stěhovací kolečka pod nábytek a spotřebiče

Rozsah koleček: 40-70cm

Nosnost: 300kg

- 1) Ve spodní části povolte křídlovou matici a nastavte produkt na požadovanou délku. Poté matici opět utáhněte.
- 2) Vložte produkt pod nábytek tak, aby nožičky nábytku byly posazeny na pěnových podložkách.
- 3) Pro zajištění koleček proti pohybu sešlápněte drobný pedál na jedné straně.
- 4) Pro odblokování ho vraťte do původní polohy.

## Instrukcja obsługi: Regulowane kółeczka do przenoszenia mebli i urządzeń gospodarstwa domowego

Zasięg kółeczek: 40-70 cm

Nośność: 300 kg

- 1) Poluzuj nakrętkę skrzydełkową w dolnej części i ustaw produkt na żadaną długość. Następnie z powrotem dokręć nakrętkę.
- 2) Umieść produkt pod meblami tak, aby nóżki mebla spoczywały na podkładkach piankowych.
- 3) Naciśnij mały pedał z jednej strony, aby zabezpieczyć kółeczka przed ruchem.
- 4) Aby odblokować kółeczka, przywróć go do pierwotnej pozycji.

## Használati utasítás: Állítható mozgó kerekek bútorokhoz és készülékekhez

Keréktáv: 40-70cm

Terhelhetőség: 300kg

- 1) Lazítsa meg az alsó anyát, és állítsa be a terméket a kívánt hosszra! Ezután húzza be ismét az anyát!
- 2) Helyezze a terméket a bútor alá úgy, hogy a bútor lábai a habzivacs alátéteken feküdjenek!
- 3) Nyomja le a kis pedált az egyik oldalon, hogy biztosítsa a kerekeket elmozdulás ellen!
- 4) A feloldáshoz helyezze vissza az eredeti helyzetébe!

## Instrucțiuni: Roți mobile ajustabile pentru mobilier și electrocasnice

Domeniu de ajustare a roților: 40-70 cm

Capacitate de încărcare: 300 kg

- 1) Desfaceți piulița aripioară de la partea de jos și ajustați produsul la lungimea dorită.  
Apoi strângeți din nou piulița.
- 2) Așezați produsul sub mobilier astfel încât picioarele mobilierului să se sprijine pe bureții de protecție.
- 3) Apăsăți frâna pe o parte pentru a bloca roțile împotriva mișcării.
- 4) Pentru a debloca, readuceți-o în poziția sa inițială.